

Przykład skanowania pasma na dla telewizora:

LG model 32LN575S model 32LN575S

1. Wcisnąć przycisk SETTINGS na pilocie.
2. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję INSTALACJA i zatwierdzić przyciskiem OK.
3. Następnie wybrać pozycję STROJENIE AUTOMATYCZNE i zatwierdzić przyciskiem OK.
4. Pojawi się komunikat WYBIERZ SYGNAŁ WEJŚCIOWY
5. Wybrać TV KABLOWA i zatwierdzić przyciskiem OK.
6. Strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję DALEJ i zatwierdzić przyciskiem OK
7. Pojawi się komunikat WYBIERZ OPERATORA USŁGI
8. Wybrać INNI OPERATORZY i zatwierdzić przyciskiem OK.
9. Pojawi się komunikat USTAW KONFIGURACJĘ TV KABLOWEJ
10. W pozycji TYP strzałkami PRAWO, LEWO wybrać PEŁNY
11. Strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję DALEJ i zatwierdzić przyciskiem OK.
12. Strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję START i zatwierdzić przyciskiem OK.

SAMSUNG UE43NU7122, Wersja oprogramowania: T-KTSUDEUC_4

1. Wcisnąć przycisk SETTINGS na pilocie.
2. Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać pozycję NADAWANIE i nacisnąć przycisk STRZAŁKA W PRAWO lub OK (pomiędzy strzałkami)
3. Następnie wybrać pozycję USTAWIENIA AUTOMATYCZNEGO STROJENIA i nacisnąć przycisk STRZAŁKA W PRAWO lub OK (pomiędzy strzałkami)
4. Następnie wybrać pozycję AUTOMATYCZNE STROJENIE i nacisnąć przycisk STRZAŁKA W PRAWO lub OK (pomiędzy strzałkami)
5. Pojawi się okno AUTOMATYCZNE STROJENIE – wybrać pozycję URUCHOM i zatwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
6. Pojawi się okno SKANUJ KANAŁY - strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję ANTENA następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i zmienić na pozycję KABLOWE
(UWAGA WAŻNE! – nie może być wybrana opcja NAZIEMNE)
7. Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję TYP KANAŁU, następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i zmienić na pozycję CYFROWE
8. Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję WYBÓR OPERATORA, następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i zmienić na pozycję POZOSTAŁE
(UWAGA WAŻNE! – nie może być wybrana opcja UPC)
9. Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję TRYB WYSZUKIWANIA, następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i zmienić na pozycję PEŁNE (prostsza metoda) lub na pozycję SZYBKIE (bardziej złożona – szczegóły poniżej) oraz zatwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)

UWAGA WAŻNE! Domyślnie w telewizorze wybrana jest opcja SIEĆ bez żadnych skonfigurowanych parametrów sieci i jeżeli nie zostanie to zmienione to telewizor wyszuka tylko 7 kanałów z systemu CHAMELEON 154 MHz - numeracja kanałów 801-807

Jeżeli zostanie wybrana opcja SZYBKIE to należy dodatkowo:

Strzałkami GÓRA, DÓŁ wybrać podpozycję SIEĆ, następnie wejść w opcję WYBIERZ ABY ZMIENIĆ OPCJĘ i następnie wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami) i wypełnić okno SIEC wg poniższych parametrów:

Siec – zmienić z AUTO na Ręcznie

ID Sieci – 319

Częstotliwość – 402000 KHz

Modulacja – 128 QAM

Szybkość transmisji danych – 6875 KS/s

Następnie strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję SKANUJ i wcisnąć przycisk OK (pomiędzy strzałkami). Po wyszukaniu kanałów przejść na pozycję ZAMKNIJ i wcisnąć przycisk OK.

10. Strzałkami GÓRA, DÓŁ przejść na pozycję SKANUJ i zatwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
11. Pojawi się komunikat UKOŃCZONO SKANOWANIE KANAŁÓW
12. Wybrać pozycję ZAMKNIJ i potwierdzić przyciskiem OK (pomiędzy strzałkami)
13. Wcisnąć przycisk EXIT aby wyjść z okna USTAWIENÍ AUTOMATYCZNEGO STROJENIA

